

Техническая информация:

вопросы и ответы

1. В: Я использую материнскую плату AM2XLI-eSATA2. Как установить Windows XP на жесткий диск SATA в режиме AHCI?

О: Вам необходимо до начала установки операционной системы подготовить дискету с драйверами SATA. Выполните следующие действия:

1. Войдите в программу настройки BIOS и установите для параметра “SATA Operation Mode” значение [RAID].
2. Вставьте компакт-диск поддержки ASRock в оптический дисковод, чтобы загрузить систему.
3. Во время процедуры POST на начальном этапе загрузки нажмите клавишу <F11>, при этом появится окно выбора загрузочных устройств. Выберите в качестве загрузочного устройства дисковод CDROM.
4. Когда на экране появится сообщение “Do you want to generate Serial ATA driver diskette [YN]?”, нажмите клавишу <Y>.

5. Затем вы увидите следующее предупреждение:

Please insert a diskette into the floppy drive.

WARNING! Formatting the floppy diskette will lose ALL data in it!

Start to format and copy files [YN]?

Вставьте дискету в дисковод гибких дисков и нажмите клавишу <Y>.

6. Система начнет форматирование дискеты и копирование на нее драйверов SATA.
7. Перезапустите компьютер, войдите в программу настройки BIOS и установите для параметра “SATA Operation Mode” значение [AHCI]. В начале процедуры установки Windows® нажмите клавишу F6 для установки драйверов SCSI или RAID сторонних производителей. Когда на экране появится соответствующее приглашение, вставьте дискету с драйверами ULi® RAID. Прочитав ее, программа выведет список имеющихся драйверов. Выберите драйвер для установки в соответствии с выбранным ранее режимом и типом устанавливаемой операционной системы.

2. В: Когда я устанавливаю Windows XP на систему с жестким диском Maxtor Diamond Max 17 SATAII и материнской платой 775i65GV / 775i65G / P4i65G / ConRoe865PE / ConRoe865GV, система долго ожидает на первом экране установки Windows XP, а затем зависает на этапе

создания разделов жесткого диска. Что делать?

О: Попробуйте выполнить следующие действия.

1. Войдите в программу настройки BIOS и загрузите параметры по умолчанию (Load BIOS defaults, клавиша F9).
2. Отключите режим "Spread Spectrum".
BIOS -> Advanced -> CPU configuration -> Spread Spectrum -> Disable.
3. Сохраните изменения и выйдите из программы настройки BIOS (клавиша F10).

3. В: Какую клавишу необходимо нажать, чтобы войти в программу настройки BIOS? С помощью какой клавиши вызывается меню загрузки?

О: Для входа в программу настройки BIOS следует после включения компьютера многократно нажимать клавишу "F2" до момента входа системы в программу настройки BIOS.

Чтобы открыть меню загрузки, нажмите клавишу "F11".