

1. Q: Mam zainstalowany system Windows 8 na VisionX. Dlaczego nie mogę korzystać z urządzenia Bluetooth po wznowieniu z trybu uśpienia?

A: Proszę zaktualizować sterowniki urządzenia Bluetooth dla Windows 8 ze strony ASRocka.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. Q: Chcę korzystać z funkcji TRIM dla macierzy RAID. Jaki system zapewnia wsparcie TRIM dla RAID 0?

A: Według dokumentów Intel'a, system wspierający TRIM dla RAID 0 musi spełniać następujące warunki.

1. Proszę sprawdzić, czy SSD obsługuje funkcję TRIM.
2. Płyta główna bazująca na chipsecie Intel 7-Series.
3. Windows 7 (Windows 8 będzie wspierać TRIM dla RAID 0 w przyszłości)
4. RAID 0 dla dysków SSD.
5. Oprogramowanie Intel Rapid Storage Technology 11.0 lub nowszej wersji.
6. Intel SSD Toolbox 3.1.1 lub nowszej wersji.

3. Q: Jak używać dwóch monitorów w trybie maksymalnej wydajności 3D na w przypadku karty GTX690?

A: GeForce GTX690 posiada dwa rdzenia graficzne, które będą pracować równocześnie w trybie maksymalnej wydajności 3D.

Musisz podłączyć monitory do DVI_2 & DVI_3 połączonych z tym samym GPU.

