

Referenza Tecnica - Q&A

1. D: La mia scheda madre supporta Windows7?

R: Consultare il nostro sito per la lista di supporto di Windows7.

Link del sito web <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

Se i vostri modelli non sono quotate nella lista di supporto di Windows 7, Vi preghiamo gentilmente di provare prima gli inbox driver.

Oppure andate sul sito web del produttore del chipset per scaricare il driver.

Sito Intel: <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

Sito AMD: <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Sito Nvidia: <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Sito Realtek: <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

Sito Via website: <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

Se avete dei problemi, potete contattare ASRock TSD: Asrock_TSD@asrock.com.tw

2. D: Posso usare il raffreddamento ad acqua come ventola della mia CPU?

R: Si consiglia di utilizzare il raffreddamento in stock dei processori Intel invece del raffreddamento ad acqua. E' migliore il flusso d'aria nel telaio.

3. D: Dopo aver installato Windows7 su AliveNF7G-Glan o N68PV-GS ho installato tutti i driver di Windows7 driver dal sito, perché ho ancora un punto esclamativo su "Co-processore" in Gestione periferiche?

R: AliveNF7G-Glan: Si prega di aggiornare il BIOS alla versione P1.40 o più recente dal seguente link:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: Si prega di aggiornare il BIOS alla versione P2.00 o più recente dal seguente link:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

4. D: Collego il ricevitore IR all'header IR a bordo, come faccio a farlo funzionare sotto Windows 7?

R: Si prega di fare l'aggiornamento di Windows e si può fare riferimento alla Fig.1 come descritto qui sotto.

