

**1. P:** Kiedy zainstaluję system Windows 8.1 w trybie GPT to w prawym dolnym rogu pojawia się znak wodny „Bezpieczne uruchamianie nie jest poprawnie skonfigurowane”. Jak to naprawić?

**O:** Wejść w zakładkę Security w BIOSie aby uruchomić [Secure Boot] i wybrać Install default Secure Boot keys, następnie wciśnij [F10] aby zapisać ustawienia i uruchomić ponownie system.



**2. P:** Kiedy używam aplikacji Sunlogin do sterowania moim systemem poprzez Androida, pojawia się wiadomość o błędzie podczas sterowania zdalnym pulpitem. Jak mogę rozwiązać ten problem?

**O:** Zaktualizuj wersję klienta Sunlogin na PC oraz aplikację ze strony internetowej producenta:  
<http://sunlogin.oray.com/en/download/>

**3. P:** Mój system DN2800MT otrzymuje zakłócony obraz poprzez panel LVDS podczas uruchamiania systemu Windows 7. Co powinienem zrobić?

**O:** Odkąd vBIOS potrzebuje innych ustawień dla Windows 7, takie problemy mogą występować podczas uruchamiania systemu. Wystarczy zaktualizować wersję BIOS dla swojego systemu, pobierając ją z naszej strony internetowej:  
<http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=DN2800MT&cat=Download&os=BIOS>