


**1. Q: ¿Dónde puedo yo obtener la memoria compatible máxima en las placas bases de series H55?**

**A:** El tamaño de memoria compatible es controlado dinámicamente por el conductor VGA, y el tamaño de memoria compatible máxima será disponible solamente cuando la memoria 4GB se instala debajo de 64-bit OS.

Por favor refiérese a los pasos siguientes para comprobar la memoria compatible gráfica máxima.

1. Visite la opción "Display" en el control y seleccione "Advanced setting".
2. Seleccione Gráfico Intel y Panel de Control de Media.
3. Haga clic "Graphic Properties."
4. Visite "Option and support" y seleccione "Information Center".
5. Entonces puede ver la información en la parte derecha.



**2. Q: ¿Cómo reproduce el Disco AVATAR Blue-Ray Disk con Power DVD Ultra en el sistema de serie INO330?**

**A:** Por favor visite el sitio web CyberLink para descargar el parche más último y lo actualice.

[http://www.cyberlink.com/downloads/support/index\\_en\\_US.html](http://www.cyberlink.com/downloads/support/index_en_US.html)

Para Power DVD10, por favor descargue la versión 1705.

---

**2010-05-14**

**PowerDVD 10 Ultra Updates:** This update file updates PowerDVD 10 Ultra to PowerDVD 10 Ultra build 1705. For PowerDVD retail and online purchase versions only. To check the updates for hardware bundled versions, click [here](#) for instructions.



Para Power DVD9, por favor descargue la versión 2528.

---

**2010-02-08**

**PowerDVD 9 Ultra Updates:** This update file updates PowerDVD 9 Ultra to PowerDVD 9 Ultra build 2528. For PowerDVD retail and online purchase versions only. To check the updates for hardware bundled versions, click [here](#) for instructions.

